





ERSATZTEILLISTE


Condair GS...C Kategorie E
gültig von 01.01. bis 31.12.2020

Position	Ersatzteile	GS 40...C	GS 80...C	GS 120...C	GS 160...C	GS 200...C	GS 240...C	SAP-Nr.
101	Tankdeckel	1	1	2	2	3	3	2548607
102	Dichtung Tankdeckel	1	1	2	2	3	3	2583772
103	Wassertank	1	1	1	1	1	1	2530919 2530920 2530921 2530922 2530923
104	Sicherheitstemperaturschalter Wassertank	1	1	1	1	1	1	1103822
105	Füllkammer	1	1	1	1	1	1	2526152
106	Vakuumerbrecher	1	1	1	1	1	1	1505959
107	Abwasserleitung	1	1	1	1	1	1	2553825
108	Doppel-Einlassventil 10.0 & 0.35 l/min.	1	1	1	1	1	1	2573528
109	Dichtung Wärmetauscher	1	1	2	2	3	3	2524405 2549798
110	Wärmetauscher incl. Dichtungen 109 + 112	1	1	1	2	1	3	2530924 2530925 2530926
111	Abgas-Übertemperaturschalter	1	1	1	1	1	1	1506745
112	Dichtung Abgassammelrohr	1						1505973
	Dichtung Silikon Abgassammelrohr	1						2576537
	Dichtung Abgassammelrohr		1	2	2	3	3	1505942
	Dichtung Silikon Abgassammelrohr		1	2	2	3	3	2578290
113	Abgassammelrohr	1	1	1	1	1	1	1505875 1505861 1505843 1505828
114	Luftverteiler (RS-Geräte)	1	1	1	1	1	1	1506140 1506141 1506142 1506143
115	Gaszuleitung kpl.	1	2	3	4	5	6	1505960
116	Ansaugkrümmer kpl.	1	2	3	4	5	6	1504204
117	Dichtung Gebläse-Venturirohr	1	2	3	4	5	6	1504172
118	Gasdruckregelventil G20	1	2	3	4	5	6	1507720
	Gasdruckregelventil G25	1	2	3	4	5	6	1507721
	Gasdruckregelventil G31	1	2	3	4	5	6	1507722
119	Druckschalter (Doppelkammer)	1	2	3	4	5	6	1504175
120	Gebläsesteuerung	1	1	2	2	3	3	2581335
121	Gebläse mit Steuerung	1	2	3	4	5	6	2573845
122	Dichtung Brenner-Gebläse	1	2	3	4	5	6	1708208
123	Brenner kpl.	1	2	3	4	5	6	1507723
124	Dichtung Brenner	1	2	3	4	5	6	1505936
125	Ablassschraube	1	1	1	1	1	1	1507618
126	Abwasserpumpe 24 V/50 Hz	1	1	1	1	1	1	1504391
127	Mischrohr	1	1	1	1	1	1	1506749
128	Temperaturfühler	1	1	1	1	1	1	1506026
129	Schwimmer kpl.	1	1	1	1	1	1	2520495
130	Schwimmerhalter	1	1	1	1	1	1	1115541
131	Niveauprint	1	1	1	1	1	1	1115538
132	Sichtfenster kpl.	1	2	3	4	5	6	2528417
133	Dichtung Zünder	1	2	3	4	5	6	2549802
134	Sensor Flammenüberwachung	1	2	3	4	5	6	1507694
135	Glühzünder	1	2	3	4	5	6	1507724
136	Set Zünder/Flammenüberwachung	1	2	3	4	5	6	1507725





Notizen



Condair GmbH

Regionalcenter **Süd**

Parkring 3
D-85748 Garching
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter **Südwest**

Zettachring 6
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
Fax: +49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter **Mitte**

Nordendstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter **West**

Werftstraße 25
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter **Nord**

Lüneburger Straße 4
D-30880 Laatzen - Rethen
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0
Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

Regionalcenter **Ost**

Chausseestraße 88
D-10115 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair **Österreich**

Perfektastraße 45
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399